

Monteringsvejledning ecoBETA® 2-skylsventil Model EUROPA

Konvertering af 2-skylstoiletter med rund knap og Gustavsberg Nordic duo

Indeks K



2-skylsmodeller med rund 2-delt knap



Gustavsberg Nordic duo

MEDFØLGER VED LEVERING

Til 2-skylstoiletter med 2-delt rund knap:

- ecoBETA® Europa 2-skylsventil med 1 knap
- Plastmærkat
- Beskrivelse af montering og fejlfinding
- Skumgummiring
- Ringnøgle

Til Gustavsberg Nordic duo medfølger også:

- Speciallåg

1)

Først skal knappen drejes af Europa skylventilen.

NB! Drej knappen, indtil begge knapdele er helt fri. Træk IKKE i knappen!




Træk IKKE i knappen, for så vil pusheren og fjederen følge med ud af bøjlens.



2)

Luk for vandforsyningen. Skru forbindelsesslangen af. Fjern cisternen fra kummen.



Højde cisterne	Synlige huller	Antal sektioner der skal skæres af
308 – 323 mm	1	4
318 – 333 mm	2	3
328 – 343 mm	3	2
338 – 353 mm	4	1
348 – 363 mm	5	0
358 – 373 mm	6	0
368 – 383 mm	7	0
378 – 393 mm	8	0

Tabel 1

3)

Mål højden "H" i cisternen fra overkant cisternebund til overkant låg.

4)

Skær sektioner fra ventilrøret jf. Tabel 1, om nødvendigt.

Brug en lille sav. Rens de skarpe kanter. Sæt bøjlens på igen.



Sektion



5)

Juster bøjlens position ved at vælge antallet af synlige huller jf. Tabel 1.

Bøjle (her er fx 5 synlige huller)

6)

Indstil træksnorens længde med en dobbeltknode. Snoren skal være så løs, at ventilen lukker.



7)

Montér pakning på bundstykke.

Montér ventilen i cisternen indenfor ved hjælp af den medleverede ringnøgle. Brug ikke andre tætningsmidler.

Pakning
Bundstykke



Mindre vand

Mere vand

8)

Montér cisternen på kummen. Glem ikke skumgummipakningen mellem cisterne og kumme, hvis toilettypen kræver den.

Tilslut tilslutningsslangen og åbn vandforsyningen.

9) Juster skyllevolumen i det lille skyl ved at dreje og flytte koppen opad eller nedad på centerskiftet. Koppen fastgøres på centerskiftet ved et tydeligt "klik".

Det lille skyl skal være i stand til at skylle 2-3 stykker toiletpapir ud.

Den nye 2-skylsfunktion:

Lille skyl: Tryk og slip

Stor skyl: Hold i 3-4 sekunder

10) Læg låget på cisternen.

Når knappen spændes mod låget - HUSK KUN AT BRUGE MODERATE HÅNDRÆFTER!

Tjek det lille skyl og ventilens tæthed.

Sæt mærkat på indersiden af toiletlåget.



PROCEDURE FOR KORREKT MONTERING AF KNAPPEN



a) Først skal knappen afmonteres: **Drej knappen, indtil begge knapdele er helt fri. Træk IKKE i knappen!**

Træk IKKE i knappen, for så vil pusheren og fjederen følge med ud af bøjlen.




b) Tryk pusheren tilbage på plads. **NB! Hold løftearmen i vandret position imens.**

c) Pusheren passer ind i bøjlen kun i én retning. Find skinnen og notgangen på den ene side. Husk at sætte fjederen på pusherens underside, før pusheren sættes på plads.



d) **Når knappen spændes mod låget - BRUG KUN MODERATE HÅNDRÆFTER!**



FEJLFINDING

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Toilettet løber.	Vandet løber ud i overløbet på forsyningsventilen.	Justér vandhøjden på forsyningsventilen nedad.
	Kalk eller urenheder ved gummipakningen eller bundstykket.	Rens gummipakningen og bundstykket.
Lille skyl er for lille, og toilettet skyller derfor ikke ordentligt ud.	Skyllevolumen er ikke indstillet korrekt.	Justér koppers position på centerskiftet nedad.
Lille skyl er for stort.	Skyllevolumen er ikke indstillet korrekt.	Justér koppers position på centerskiftet opad.
Knappens overflade flugter ikke med overkant knappens hylster	Knappen har været afmonteret, og fjederen mangler.	Fjeder indsættes.
	Pusher er ikke korrekt monteret.	Montér pusher som beskrevet ovenfor.